

Bedienungsanleitung **hotplate1**-System

EINFÜHRUNG

„hotplate1 System“ besteht aus zwei Komponenten:

1. **hotplate** - Teller mit Spezialbeschichtung an der Unterseite
2. **hottable** - Tisch erwärmt induktiv die Teller und wird mit Niederspannung von 12V betrieben.

VORBEREITUNG

hottable mit dem 230V-Stromnetz verbinden. Daraufhin erhellt das LED-Licht in der Tischkante für 3 Sekunden.

BETRIEB

- Mit Drucktaster (unter der Tischplatte), links vom roten Fuß, einschalten. Heizung geht auf Standby und das LED-Licht in Dauerbetrieb.
- spezial-beschichteten **hotplate**-Teller auf dem **hottable** platzieren
- Teller muss mittig zum LED-Licht und ca. 1 cm innerhalb der Tischkante stehen.
- Verschiebt sich der Teller aus der Position, blinkt das LED-Licht, bis der Teller wieder in seiner richtigen Position steht.



Die Induktionswärme wird beim Aufstellen des **hotplate**-Tellers automatisch aktiviert und versorgt diesen für etwa 30 min mit starker Wärme. Danach schaltet sich das Heiz-Element von selbst ab. Bleiben Tischplätze ohne Teller, verbleiben diese im Standby-Modus und schalten nach 30 min automatisch ab.

Um den **hottable** wieder zu starten: Tisch mit dem Drucktaster erneut aktivieren, die Heizfunktion startet automatisch für weitere 30min.

WARNHINWEISE

- Das hotplate1-System ist nach dem neuesten Stand der Technik und gemäß den geltenden CE-Richtlinien gebaut. Ein sicherer Betrieb ist gewährleistet.
- Der Tisch arbeitet mit elektromagnetischen Wellen, die mit 12 V 30 Watt induziert werden, daher nicht mit Induktion-Kochfeldern zu vergleichen.
- Die Bodenseite des **hotplate** -Tellers wird im Betrieb über längere Zeit auf einem hohen Wärmeniveau gehalten.

- Abstellen von Serviertablett auf den **hottable**, ausnahmslos aus Holz oder Kunststoff. Keines aus Metall oder versilbert
Alle Benutzer sind auf diese Gefährdung hinzuweisen, um jegliche Missemmpfindungen durch Berührung der sehr warmen Teller zu vermeiden.

Bei Schäden, die durch fahrlässige Bedienung entstehen, entfällt der Garantie-Anspruch.

Bei Fragen oder Bestellwünschen kontaktieren Sie uns:

hotplate1 UG (haftungsbeschränkt)

Jochen Stephan

hotplate@hotplate1.com

Tel: +49 171 3080322